


# 事業中路線案内図



- |            |                |
|------------|----------------|
| 1 仁志町領家町線  | 6 南鳩ヶ谷駅西口駅前通り線 |
| 2 元郷駅六間通り線 | 7 仲町荒川堤防線      |
| 3 駅前六間通り線  | 8 南浦和前川線       |
| 4 環状本町飯塚線  | 9 新井宿駅前広場      |
| 5 環状八間通り線  | 10 差間中央線 戸塚差間線 |

— 国道122号線

— 国道298号線